

## **Wartungsvorschriften:**

GEOS-Beschläge sind generell wartungsfrei.

Wir empfehlen nach ca. 4-6 Wochen bzw. vor Bauübergabe die Befestigungsschrauben der Beschläge, sowie die Drückerbefestigungsschrauben zu kontrollieren bzw. nachzuziehen. Sie können damit etwaiges Schwinden der Türblätter (bei Holztüren) bzw. Montagetoleranzen oder Verspannungen (Lockerungen) kompensieren.

Bei WG-Schlössern ist die Falle mit einem geeigneten Schmiermittel (WD-40) in regelmäßigen Abständen zu schmieren.

Die Innenteile des Schlosskastens sind wartungsfrei.

Um eine einwandfreie Funktion von Schloss, Beschlag und Zylinder sicher zu stellen, ist auf eine ordnungsgemäße Montage dieser Komponenten zu achten.

## **Pflegehinweis:**

Zur Pflege von GEOS-Beschlägen und Schlössern empfehlen wir nur milde Reinigungsmittel (z.B. Seifenlauge) zu verwenden.

Es sollen auf keinen Fall „aggressive Reiniger“ oder Scheuermittel bzw. Lösungsmittel oder Verdünnungen genommen werden.

12.8.2009/Hm